Guide de pose

Instructions

Istruzioni


Guia de instalacion

Plaatsingswijze

Befestigunghinweise

Z21090 - 02/08


Code pieds
Feet code
Referimenti piedini
Codigos de pies
Bestell.-Nr
Referentie van voeter



1 : Vis cuvette à visser à l'aide d'une clé mâle six pans n°4
Screw to be screwed with Allen Key number 4.
Vite con chiusura a brugola numero 4.
Tornillo a enroscar con la ayuda de una llave macho N°4.
Imbusbout, aan te schroeven met imbussleutel n°4.
Inbusschraube zu befestigen mit einem Inbusschlüssel 4 mm

Code		H	
		mini	maxi
306	310	100	150
307	311	150	200
308	312	200	250
309	313	>250±25mm	

2 : Cache de propreté
Plate cover
Piedini completi di copri piastra di fissaggio
Cubre de limpieza
Grondplaat afdekking
Abdeckkappe für Fussplatte




Radiateur sur pieds (avec consoles)
Floor mounted radiator (with brackets)
Radiatore completo di piedini (con mensole)
Radiator sobre pie (con consola)
Radiator op voeten met muurbevestiging
Heizkörper auf Füssen und mit zusätzlicher Wandbefestigung




Radiateur sur pieds (sans console)
Floor mounted radiator (without brackets)
Radiatore completo di piedini (senza mensole)
Radiator sobre pie (sin consola)
Radiator op voeten zonder muurbevestiging
Heizkörper auf Füssen, ohne Wandbefestigung


1




2




3




4



5



6



Aisn'Imprim 96371/08