



# NIRVANA DIGITAL

## RADIATEUR CHALEUR DOUCE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

### BOÎTIER DE COMMANDE



### 1 - JE METS EN MARCHÉ ET JE PILOTE MON RADIATEUR

- Pour modifier la température affichée, appuyez sur les flèches haut ou bas, la température clignote à nouveau. Appuyez de nouveau sur les mêmes touches pour faire varier la température.



- Pour accéder au réglage de la date et l'heure, appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à sélection de la clé.



- Pour verrouiller les commandes, maintenez appuyé simultanément les flèches  pendant quelques secondes.

Un cadenas  s'affiche à l'écran. Répéter cette opération pour déverrouiller.

## 2 - LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON RADIATEUR

Choisissez parmi les 2 modes de fonctionnement : Manuel, Programmation.

- **Manuel** : choix de la température manuellement.
- **Programmation** : programmation interne ou centralisée des fonctions.

## 3 - J'ACTIVE LE DÉTECTEUR DE FENÊTRE OUVERTE

Pour activer le détecteur, sélectionnez au préalable le mode Confort ou Programmation

Cette fonction détecte l'ouverture et la fermeture de vos fenêtres. L'appareil va automatiquement passer en mode Hors Gel (7 °C) lorsqu'il détectera une fenêtre ouverte, et remonter la température de consigne lorsqu'il détectera sa fermeture.



## 4 - JE PROGRAMME MON RADIATEUR

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre pièce.

- **Mode CONFORT** : pour une température ambiante agréable dans votre pièce.  
La température est pré-réglée à 19°C.
- **Mode ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température du mode CONFORT.

Activez la programmation



Réglez et modifiez la programmation jour par jour



Vous procédez de la même façon pour tous les jours de la semaine, jusqu'au dimanche, soit en conservant le programme sélectionné, soit en le modifiant.

Les 5 programmes disponibles sont préenregistrés et non modifiables.

- P1 : Pour une présence constante
- P2 : Si vous êtes absent, par exemple le week-end
- P3 : Si vous êtes absent la journée, mais que vous rentrez le midi
- P4 : Confort permanent
- P5 : Eco permanent

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)